



INKAT s.r.o.  
Vyžlovská 3111 / 16  
100 00 Praha 10  
tel.: 274 773 917  
fax.: 274 816 437  
E-mail: [inkat@inkat.cz](mailto:inkat@inkat.cz)

## TOPLINE HEADEND příslušenství

### OV 52 commander



Kontrola a nastavování až deseti hlavních stanic Wisi  
RS 232 křížený seriový kabel pro přímé propojení  
RS 485 rozhraní na vnitřní komunikační bus (9 600 bps)  
Automatické odpojování (timeout) pro redukci telefonních nákladů  
Integrovaný telefonní seznam  
Ochrana pomocí hesla  
Nastavitelné uživatelské rozhraní  
Podpora:  
- analogových a digitálních modemů (Hayes)  
- mobilních telefonů GSM  
- pulsního i tónového vytáčení  
- přímého propojení pomocí RS 232

### OV 62A demodulátor - standard B/G

Pro montáž do jednotek OV 45A a OV 45D. Demoduluje VF signál standardu B/G.  
Výsledný AV signál je na konektoru dekodéru na horní straně OV 45A/D.  
OV 62A může být instalovaný zákazníkem.

### OV 62D demodulátor - standard D/K

Pro montáž do jednotek OV 45A a OV 45D. Demoduluje VF signál standardu D/K.  
Výsledný AV signál je na konektoru dekodéru na horní straně OV 45A/D.  
OV 62A může být instalovaný zákazníkem.

### OV 65 NICAM modul

Pro instalaci do OV 76 A / OV 77 A a OV 76 E / OV 77 E  
NICAM mody vypnuto, mono, auto, dual, stereo

### OV 66 A/V rozhraní

Pro instalaci do OV 76 A / OV 77 A a OV 76 E / OV 77 E  
Vstup, výstup A/V signal

## OV 67 ASI rozhraní

Pro jednotky OV 76 A a OV 77 A

ASI výstup  
Formát dat  
Datový tok  
ASI mod  
Formát paketů  
Úroveň signálu  
Deterministický jitter

LVTTL  
DVB A010 ASI-C EN 50083-9  
270 Mb/s  
burst  
188/204 byte na paket  
800 mVšš / 75 ohms  
10 %

## OV 97 uzamykatelný kryt



## OV 98A



Držák se zdrojem pro 3 TOPLINE HEADEND moduly

## OV 99 montážní kit 19"



Montážní sada pro montáž OV 50A do 19" racku

