



INKAT s.r.o.
Vyžlovská 3111 / 16
100 00 Praha 10
tel.: 274 773 917
fax: 274 816 437
E-mail: inkat@inkat.cz

Hlavní stanice s možností ovládání přes LAN SPM 1000 telecontrol


Programování modulů pomocí PC

Vzálený přístup přes LAN rozhraní


10 slotů pro násuvné moduly

Vestavěný programátor a výstupní zesilovač

Možnost montáže na zeď nebo do 19" racku



SPM-PSTI



SPM-PTTI